

Jacob

Schaltschranke

Wartung und Instandhaltung Jacob-ALK

Im Onlineshop unter: www.jacob-schaltschraenke-online.de

PROTECT IT

JACOB-ALK WARTUNGS- UND PFLEGESET



PROTECT IT

JACOB-ALK WARTUNGS- UND PFLEGESET



PROTECT IT

JACOB-ALK WARTUNGS- UND PFLEGESET

Das Wartungs-Set

Die Gehäuse der ALK-Reihe haben eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Damit auch die Dichtungen, Scharniere und Schlösser stets einwandfrei einsatzbereit bleiben, ist es sinnvoll sie zu warten. Dafür haben wir das ALK-Wartungsset entwickelt, bestehend aus Türdichtungspflegetüchern, Schließzylinder-Spray und den richtigen Handschuhen. Das Wartungsset für die ALK 3000 K bietet zusätzlich noch Ersatzfiltermatten für die Lufteintrittsfilter. Durch die Dosierhilfe des Schließzylinder-Sprays und der einfachen Handhabung der Türdichtungstücher ist es Ihnen möglich das Gehäuse innerhalb weniger Minuten zu warten. So bleiben auch die wartungsbedürftigen Teile der ALK stets einsatzbereit.

Wartungsset ALK 2000/ 3000

Bestehend aus:


- 1 x Dose Türdichtungspflegetücher
- 1 x Dose Schließzylinder-Spray
(Für Scharniere und Schlösser)
- 10 St. Handschuh

Wartungsset ALK 3000 K

Bestehend aus:

- 1 x Dose Türdichtungspflegetücher
- 1 x Dose Schließzylinder-Spray
(Für Scharniere und Schlösser)
- 4 St. Filtermatte für die Lufteintrittsfilter
(Die Kunststoffabdeckung lässt sich mit einem Schraubenzieher abhebeln.)
- 10 St. Handschuh

Das Set erhalten Sie in unserem neuen Onlineshop unter www.jacob-schaltschraenke-online.de.



Jacob

Schaltschranke

Wartung und Instandhaltung Jacob-ALK

Im Onlineshop unter: www.jacob-schaltschraenke-online.de



Türdichtungen pflegen

Vor der Nutzung der Pflgetücher, ziehen Sie die Handschuhe an.

Nehmen Sie ein Tuch aus der Dose, und führen Sie es gleichmäßig über die Dichtungen, die gepflegt werden sollen.

Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.



Nutzung des Öls

Vor der Nutzung des Schließzylinder-Sprays, ziehen Sie die Handschuhe an.

Bringen Sie den Dosierstift an den Sprühkopf an und sprühen Sie vorsichtig auf die zu öhlende Stelle.

Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.



Auswechseln der Filtermatten

(Nur ALK 3000 K)

Um die Filtermatte zu wechseln, hebeln Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einem Schraubendreher ab.

Entfernen Sie die Filtermatte und setzen die neue Filtermatte ein, die glatte Seite sollte dabei zu Ihnen zeigen.

Setzen Sie nun die Kunststoffabdeckung wieder auf die Filtermatte, Sie sind jetzt fertig.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 05232 / 9 88 1-0 oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.jacob-schaltschraenke.de um sich über die neuesten Trends bei Jacob zu informieren.